

Внутрішні Параметри Інвертора

1. Перевірка параметрів

- 1.1 Утримуйте кнопки  і  одночасно протягом 5 секунд, аби увійти в режим “Перевірка параметрів”, він демонструє код параметра і блимає, а також відображає параметр за замовчуванням.
- 1.2 Використовуйте кнопки  і , аби перевірити відповідні параметри, для виходу натисніть .

2. Змінити параметри

- 2.1 У режимі “Перевірка параметрів” натисніть , аби увійти в режим “Змінити параметри”.
- 2.2 У режимі “Змінити параметри” використовуйте кнопки  і  для зміни значення параметрів.
- 2.3 Для підтвердження обраного вами значення натисніть , для виходу натисніть .

3. Таблиця параметрів

NO.	Опис	Діапазон регулювання	Крок	За замовчуванням	
P0	Водяной насос работает	0: Продовження	1	<u>0</u>	можуть бути змініні
		1: Контроль темп. води			
		2: Контроль часу/ температури води			
P1	Водяний насос працює 2 цикли	10 ~ 120 хв	5 хв	60 хв	
P2	Безперервний час роботи компресора під час розморожування	30 ~ 90 хв	1 хв	<u>35хв</u> Міні-інвертор <u>30хв</u>	
P3	t° на початку розморожування	-17 ~ 0°C	1°C	-7°C	
P4	Час розморожування	1 ~ 12 хв	1 хв	12 хв	
P5	t° наприкінці розморожування	8 ~ 30°C	1°C	13°C	
P6~9	Вільно для програмування	/	/	0	
P10	Регулювання швидкості компресора	0: Авто, 1: Вручну	1	0	не можуть бути змініні
P11	/	/	/	/	
P12	Рівень перегріву електронного розширювального клапана (нагрівання)	-10 ~ 20	1	3	
P13	Рівень перегріву електронного розширювального клапана (нагрівання)	-10 ~ 20	1	5	
P14	Електронний розширювальний клапан ручний / автоматичний вибір	0: Авто, 1: Вручну	1	0	

P15	Відкриття електронного розширювального клапана вручну (нагрівання)	50 ~ 240	2P	175 (H5)
P16	Відкриття електронного розширювального клапана вручну (охолодження)	50 ~ 240	2P	175 (H5)
P20	Вимкнення функції пам'яті	0 — НІ, 1 — ТАК	1	1

- а. Дисплей відображає: А ~ Н, що відповідає 10 ~ 17. Наприклад: А позначає 10, А5 позначає 105, Н9 - 179.
- б. Початкове відкриття електронного розширювального клапана - 350 кроків, кроки перед розморожуванням плюс 25 кроків - це кроки після розморожування, через 5 хвилин він відновлюється автоматично.

4. Перевірка статусу роботи

- 4.1 Утримуйте кнопку  протягом 10 секунд, аби увійти в режим “Перевірка статусу роботи”.
- 4.2 Тим часом на дисплеї по черзі відображається код статусу та його відповідне значення.
- 4.3 Для перевірки коду стану використовуйте кнопки  і .
- 4.4 Натисніть , аби вийти з режиму “Перевірка статусу роботи”.
- 4.5 Таблиця статусів

Код	Зміст	Одиниця виміру
C0	Температура води на вході	°C
C1	Температура води на виході	°C
C2	Температура навколишнього середовища	°C
C3	Температура газу, що виходить	°C
C4	Температура зовнішнього змійовика	°C
C5	Температура зворотного газу	°C
C6	Температура внутрішнього змійовика	°C
/	/	/
C9	Температура радіатора	°C
C10	Відкриття електронного розширювального клапана	P